

Инструкция пользователя к камере DX145Z.

Микрокамера DX145Z не требует специального технического обслуживания. Работает с операционными системами Windowsme/2000/xp/2003/vista; MacOS 10.4; Linux. Микрокамера проста в эксплуатации.

Функционально состоит из следующих элементов: объектив, микрофон; слот для внешнего накопителя информации (карта микро SD); разъем для подключения кабеля USB; двух кнопок управления устройством: включения и выключения микрокамеры/режимов работы - **On/Off**, выбора режима работы – **M/Mode** (видео, фото, аудио, обнаружения движения).

Включение: нажать кнопку On/Off. По умолчанию микрокамера включается в режиме записи видео, при этом индикаторы красного и синего цвета загорятся, а затем синий индикатор погаснет, а индикатор красного цвета будет гореть постоянно. Камера находится в режиме ожидания записи видео.

Режим видео: когда камера находится в режиме ожидания записи видео нажать кнопку On/Off . При этом индикатор красного цвета будет медленно моргать - видео запись начата. Для остановки записи повторно нажать кнопку On/Off, красный индикатор перестанет моргать.

Фотографирование: камера находится в режиме ожидания записи видео, красный индикатор горит постоянно. Для перехода в режим фото нажать кнопку **M**. При этом постоянно будет гореть индикатор синего цвета, а красный индикатор погаснет. Для того, чтобы сделать фотографию нажать кнопку On/Off, при этом моргнет индикатор синего цвета - фотография сохранена.

Режим диктофона: когда камера находится в режиме ожидания записи видео, для перехода в режим записи аудио (диктофона) 2 раза нажать кнопку **M**. При этом одновременно горят синий и красный индикаторы. Для включения записи звука нажать кнопку On/Off - красный индикатор погас, синий начал моргать. Для того что бы остановить аудио запись необходимо еще раз нажать на кнопку On/Off, одновременно горят синий и красный индикаторы.

Зарядка АБ устройства: подключить DX145Z к ПК через USB кабель. Красный индикатор мигает- идет зарядка. Красный индикатор горит постоянно – зарядка АБ окончена.

Копирование, передача записанных данных на ПК: подключить DX145Z к ПК через USB кабель. Микрокамера определиться как запоминающее устройство. Для просмотра и копирования записанных фото, видео, аудио материалов на ПК, установки дополнительных программ не требуется, достаточно возможностей операционных системWindows me/2000/xp/2003/vista; MacOS 10.4; Linux.

Для того что бы установить требуемую дату и время необходимо: Вставить флеш карту в слот камеры. С помощью USB кабеля подключить устройство к ПК. Отформатировать флеш карту. Далее отсоединить камеру от ПК и включить камеру в режиме съемки видео. В этот момент камера автоматически создаст документ с датой. Отключите съемку видео и саму камеру и снова подключите камеру к ПК. В папке камеры появится текстовый документ time.txt. В данном документе нужно исправить дату и время на текущие и сохранить, не меняя названия документа. Операция закончена. Видео с датой и временем установлены. При следующей съемке на видео файле будет установлена дата и время. Текстовый документ не удалять.

Сброс настроек: зажать и удерживать кнопку On/Off до тех пор, пока микрокамера не перезапустится.

Дополнительная информация: красный и синий индикатор горят попеременно 5 раз и камера отключается – нет карты (карта не определяется); синий индикатор горят попеременно 3 раза и камера отключается – низкий заряд АБ.